

# BONCREAT ROEST STUC VERWERKING

Breng indien nodig een laag Boncreat Primer aan met een vacht roller en laat het geheel 60 min drogen

- Verspaan de Roest Stuc Basis laag met de Boncreat Spaan dun en dekkend in het gewenste smeerbeeld en laat minimaal circa 3 uur drogen.
- Schuur als het droog is lichtjes met korrel 150 en verwijder het stof bijv. met droge doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Verspaan nu een laag Boncreat Roest Stuc Finish met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag waarbij de lager gelegen delen gevuld worden en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het 4-6 uur drogen.
- **Breng nu de activator** aan met kwast, roller of spons, afhankelijk van het gewenste eindresultaat. De mate van roest is afhankelijk van de hoeveelheid activator die wordt aangebracht. De roest zal zich langzaam beginnen te vormen en na ca. 10 uur is het volledige eindresultaat zichtbaar. Bij het niet bereiken van het gewenst resultaat is, evt. plaatselijk, herhaling mogelijk.
- Net als echt roest geeft ook Boncreat Roest iets af. Wanneer dit niet wenselijk is kan onze Boncreat Roest Nano Sealer worden aangebracht. De voorkomt het afgeven van Roest.
- Na de Boncreat Roest Sealer kunt u het geheel indien gewenst voorzien van Boncreat 2 Komponent PU Coating, dat is met name voor Belaste oppervlaktes belangrijk.

**Ondergrondeisen: stabiel, blijvend droog, goed vlak, vuil- en vetvrij, geen structuur. Boncreat Roest stuc is geen uitvullende laag**

**Roest Stuc is ook erg mooi in combinatie met Patronen zoals Croco of Hammered, in dat geval is het materiaal verbruik hoger en kunt u Roest Stuc Finish ook met een kwast of roller aanbrengen.**

---