

Productbeschrijving

Boncreat PARELMOER is een bijzonder afwerklaag van circa 1,5mm dik met bijzondere eigenschappen geschikt voor diverse oppervlaktes

Toepassingsgebied: Binnengebruik: Wanden, Vloeren, Meubels, Badkamers, Trappen, Deuren, plafonds et cetera. Geschikt voor o.a. woningen, bedrijven, kantoren, scholen, horeca, toonzalen etc.

Verpakkingseenheden::

7m2 Set Boncreat Beton Ciré 7 kilo + PARELMOER Finish 0.5 liter.

Keuze uit 3 structuren: **venetiaans** = fijne structuur, **origineel** = normale structuur, **brût** = robuuste structuur.

Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking en vorstvrij bewaard.

Verbruik van 7m2 gaat uit van vlakke toepassing op vlakke ondergrond met fijne structuur.

Bij ruwere ondergronden of een door u gewenste minder vlakke structuur of bijvoorbeeld reliëfpatronen neemt het verbruik toe.

Producteigenschappen

- Kant en klaar product, zonder mengen of mixen direct toepasbaar.
- Eenvoudig te verwerken
- Zonder primer te verwerken op vrijwel iedere ondergrond zoals stuclagen, hout, cement dekvloeren, geverfde wanden, hout plaatmaterialen, geëgaliseerde vloeren etc.
- Vlotte verwerking, vlotte droging.
- Oplosmiddelvrij, niet belastend voor het milieu
- Af te werken met Boncreat 2K PU Coating en Boncreat Epoxy Coating
- Na afwerking met Boncreat 2K PU Coating resistent tegen koffie, wijn, bier, frisdrank, vruchtensappen, melk, zweet, et cetera.
- Na afwerking met Boncreat Epoxy Coating en Boncreat 2K PU Coating geschikt voor toepassing in badkamers.
- Voldoet in vlakke en gesloten toestand aan de hygiëne richtlijn eisen van de GGD.
- Lokaal geproduceerd Nederlands Fabricaat.

Verwerking:

Ondergrond: Vlak, fijne structuur zonder gaten of scheuren, schoon, droog, vrij van vet, stof, siliconen.

Breng bij twijfel over de ondergrond een laag Boncreat Primer aan

- Verspaan de Pasta met de Boncreat Spaan dun en dekkend aan in het gewenste smeerbeeld en laat minimaal 3 uur drogen.
- Schuur als het droog is lichtjes op met korrel 150 en verwijder het stof op een droge manier. Bijv droge doek, stofzuiger, stofwischer. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Verspaan nu een laag Parel Finish met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag waarbij de lager gelegen delen gevuld worden en breng in deze laag het beeld aan dat u wenst. Laat het 3 uur drogen.
- Beoordeel of alles naar wens is en breng indien u meer Parelmoer Effect wil een 2^e laag Metal Finish aan.
- Indien u wil kunt u Boncreat Parelmoer na 3 uur afwerken met Boncreat 2K PU Coating
- Indien u Boncreat Parelmoer wilt toepassen in het natte gedeelte van de badkamer kunt u 12 uur na de laatste Parelmoer Finish laag afwerken met de Boncreat Badkamer behandeling d.w.z. 2 lagen Boncreat Epoxy Coating en 2 lagen Boncreat 2K PU Coating. Volg daarbij altijd onze badkamerhandleidingen.

Adviezen

Dek Boncreat Parelmoer na de laatste laag **niet** af voor 14 dagen..

Gereedschap kunt u schoonmaken met water, echter indien de lak al is uitgehard kunt u gereedschap schoonmaken met aceton.

Controleer voor aanvang altijd de technische adviezen die specifiek gelden voor de verschillende ondergronden en/of ruimtes.