

Verwerkingshandleiding BONCREAT BETON FLOW

Zelfvloeiende Betonlook / Stone Look vloer – Stoer, natuurlijk en robuust

1 Voorbereiding ondergrond

- Ondergrond moet vlak, droog, vet- en stofvrij zijn
- Zuigende ondergronden voorbehandelen met Boncreat Primer
- Indien nodig egaliseren met geschikte egalisatiemortel

2 Mengen

- Doe schoon water in de emmer (**101 & 103** - 5 liter / **102** - 4 liter) en voeg de inhoud van component B (kleine emmer) toe en meng even door.
- Voeg inhoud van de zak toe aan het water (boven water houden onderzijde insnijden)
- Meng met boormachine + korfgarde min. 3 minuten tot homogeen geheel, verwerk binnen 20 minuten

3 Aanbrengen

- Giet direct uit op de vloer
- Verspreid gelijkmatig met vlakke spaan (gebruik eventueel een rakel)
- Niet napassen na begin van uitharding

4 Schuren (na 24 uur) (optioneel, als vloer netjes glad is kunt u dit overslaan)

- Schuur met korrel 120–150
- Verwijder schuurstof grondig met stofzuiger

5 Afwerken

- 1 laag Flow Grondlak aanbrengen met nylon lakroller
- 1 laag Boncreat PU Coating 2K aanbrengen met nylon lakroller

Belangrijke eigenschappen

- Geschikt vanaf 2 mm dikte (bureauroelstoelen)
- Drukvast: tot 48 N/mm²
- Hechting: > 2,75 N/mm²
- Schimmel- en bacteriewerend
- Bestand tegen o.a. koffie, wijn, azijn en alcohol

Boncreations BV, Daltonstraat 17, 3335LR, The Netherlands,
Europe
T:0031-(0)78 6100818, info@boncreations.nl,
www.boncreations.nl





Guía de Aplicación

Pavimento autonivelante con apariencia de hormigón o piedra – Robusto, natural y con carácter

1 Preparación del soporte

- La superficie debe estar plana, seca, limpia de grasa y polvo
- En soportes absorbentes, aplicar previamente Boncreat Primer
- Si es necesario, nivelar con un mortero autonivelante adecuado

2 Mezclado

- Verter agua limpia en el cubo de mezcla
- (Tipo 101 y 103: 5 litros / Tipo 102: 4 litros)
- Añadir el contenido del componente B (el cubo pequeño) y mezclar brevemente
- Sujetar la bolsa de polvo sobre el agua, abrir la parte inferior y verter su contenido
- Mezclar bien con taladro y batidor tipo cesta durante al menos 3 minutos
- Utilizar la mezcla en un plazo de 20 minutos

3 Aplicación

- Verter directamente sobre el suelo
- Extender de forma uniforme con una llana lisa (opcionalmente usar una rasqueta)
- No retocar una vez haya comenzado el fraguado

4 Lijado (opcional, tras 24 horas)

(Solo si la superficie no está suficientemente lisa)

- Lijar con grano 120–150
- Eliminar completamente el polvo con una aspiradora

5 Acabado

- Aplicar 1 capa de Flow Grondlak con un rodillo de laca de nailon
- Aplicar 1 capa de Boncreat PU Coating 2K con un rodillo de laca de nailon



Características clave

- Apto a partir de 2 mm de espesor (soporta sillas con ruedas)
- Resistencia a la compresión: hasta 48 N/mm²
- Adherencia: > 2,75 N/mm²
- Resistente al moho y a las bacterias
- Resistente a: café, vino, vinagre, alcohol, etc.



Application Guide

Self-levelling Concrete / Stone Look Floor – Tough, Natural, and Robust

1 Substrate Preparation

- Surface must be flat, dry, and free from dust, grease or oil
- Treat absorbent surfaces with Boncreat Primer
- If necessary, level with a suitable self-levelling compound

2 Mixing

- Pour clean water into the mixing bucket
- (Type 101 & 103: 5 litres / Type 102: 4 litres)
- Add the contents of component B (small bucket) and stir briefly
- While holding the powder bag above the water, cut the bottom open and empty the contents into the water
- Mix thoroughly with a drill and basket mixer for at least 3 minutes
- Use within 20 minutes after mixing

3 Application

- Pour directly onto the floor
- Spread evenly with a flat trowel (optionally use a rake)
- Do not rework once curing has started

4 Sanding (optional, after 24 hours) (Only needed if the surface is not smooth)

- Sand with grit 120–150
- Remove sanding dust thoroughly with a vacuum cleaner

5 Finishing

- Apply 1 coat of Flow Primer using a nylon lacquer roller
- Apply 1 coat of Boncreat PU Coating 2K using a nylon lacquer roller

Key Features

- Suitable from 2 mm thickness (office chair wheels approved)
- Compressive strength: up to 48 N/mm²
- Adhesion strength: > 2.75 N/mm²
- Mould and bacteria resistant
- Resistant to: coffee, wine, vinegar, alcohol, etc.

BONCREATIONS BV, Daltonstraat 17, 3335LR ZWIJNDRECHT, The Netherlands, Europe
T: 0031-(0)78-6100 818, info@boncreations.nl, www.boncreations.nl



 Guide d'Application **Français**

Sol autonivelant aspect béton ou pierre – Robuste, naturel et authentique

1 Préparation du support

- Le support doit être plat, sec, propre, sans graisse ni poussière
- Appliquer Boncreat Primer sur les supports absorbants
- Si nécessaire, niveler avec un mortier autolissant adapté

2 Mélange

- Verser de l'eau propre dans le seau de mélange
- Type 101 et 103 : 5 litres
- Type 102 : 4 litres
- Ajouter le contenu du composant B (petit seau) et mélanger brièvement
- Tenir le sac de poudre au-dessus de l'eau, inciser le fond, et verser le contenu
- Mélanger avec un mélangeur à panier pendant au moins 3 minutes
- Utiliser dans les 20 minutes suivant le mélange

3 Application

- Verser directement sur le sol
- Étaler uniformément avec une lisseuse plate (ou raclette)
- Ne pas retravailler après le début de la prise

4 Ponçage (optionnel, après 24 h)

- Uniquement si la surface n'est pas parfaitement lisse
- Poncer avec un grain 120–150
- Aspirer soigneusement toute la poussière

5 Finition

- Appliquer 1 couche de Flow Grondlak avec un rouleau laqueur en nylon
- Puis 1 couche de Boncreat PU Coating 2K avec un rouleau laqueur en nylon

 Caractéristiques clés

- Convient dès 2 mm d'épaisseur (roulettes de chaise de bureau admises)
- Résistance à la compression : jusqu'à 48 N/mm²
- Adhérence : > 2,75 N/mm²
- Résistant aux moisissures et aux bactéries
- Résistant au café, vin, vinaigre, alcool, etc.

Boncreations BV
Daltonstraat 17, 3335 LR, Le Pays Bas
T: +31 (0)78 6100818

E: info@boncreations.nl  www.boncreations.nl



Verarbeitungsanleitung **DEUTSCH**

Selbstverlaufender Beton-/Steinlook-Boden – Robust, natürlich und charaktervoll

1 Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei sein
- Saugende Untergründe mit Boncreat Primer grundieren
- Falls erforderlich, mit geeigneter Ausgleichsmasse nivellieren

2 Mischen

- Sauberes Wasser in den Mischbehälter geben
- Typ 101 & 103: 5 Liter
- Typ 102: 4 Liter
- Inhalt von Komponente B (kleiner Eimer) hinzufügen und kurz durchmischen
- Pulversack über das Wasser halten, am Boden einschneiden und Inhalt einrieseln lassen
- Mit einem Rührgerät und Korbrührer mindestens 3 Minuten mischen
- Die Mischung innerhalb von 20 Minuten verarbeiten

3 Auftragen

- Direkt auf den Boden gießen
- Gleichmäßig mit einer glatten Kelle oder optional mit einem Raktl verteilen
- Nicht nachbearbeiten, sobald die Aushärtung begonnen hat

4 Schleifen (optional, nach 24 Stunden)

- Nur notwendig, wenn die Oberfläche nicht vollkommen glatt ist
- Mit Körnung 120–150 schleifen
- Schleifstaub gründlich mit Staubsauger entfernen

5 Versiegelung

- 1 Schicht Flow Grondlak mit einem Nylon-Lackroller auftragen
- Anschließend 1 Schicht Boncreat PU Coating 2K ebenfalls mit Nylon-Lackroller auftragen

Produkteigenschaften

- Geeignet ab 2 mm Schichtstärke (bürostuhlgeeignet)
- Druckfestigkeit: bis zu 48 N/mm²
- Haftzugfestigkeit: > 2,75 N/mm²
- Schimmel- und bakterienresistent
- Beständig gegen Kaffee, Wein, Essig, Alkohol usw.

Boncreations BV
Daltonstraat 17, 3335 LR, Niederlande, Europa
T: +31 (0)78 6100818
E: info@boncreations.nl

 www.boncreations.nl



 Bruksanvisning Norsk

Selvutjevnenende betong-/steinslook gulv – Robust, naturlig og uttrykksfullt

1 Forberedelse av underlaget

- Underlaget må være plant, tørt, støv- og fettfritt
- På sugende underlag: påfør Boncreat Primer
- Om nødvendig: avrett med egnet avrettingsmasse

2 Blandingsforhold

- Hell rent vann i blande-bøtten
- Type 101 og 103: 5 liter
- Type 102: 4 liter
 - Tilsett innholdet i komponent B (liten bøtte) og rør kort
 - Hold pulversekken over vannet, skjær opp bunnen, og tøm innholdet
 - Bland godt med bor og visp i minst 3 minutter
 - Bruk blandingen innen 20 minutter

3 Påføring

- Hell direkte på gulvet
- Fordel jevnt med glattsparkel (evt. bruk en gulvrake)
- Ikke etterbearbeid når herding har startet

4 Slip (valgfritt, etter 24 timer)

- Kun nødvendig hvis overflaten ikke er helt glatt
- Slip med korning 120–150
- Fjern slipestøv grundig med støvsuger

5 Forsegling

- Påfør 1 strøk Flow Grondlak med en nylon lakkrull
- Påfør deretter 1 strøk Boncreat PU Coating 2K med

samme type rull

 Viktige egenskaper

- Egnet fra 2 mm tykkelse (tåler kontorstoler med hjul)
- Trykkfasthet: opptil 48 N/mm²
- Vedheft: > 2,75 N/mm²
- Motstandsdyktig mot mugg og bakterier
- Bestandig mot kaffe, vin, eddik, alkohol m.m.





BONCREATIONS
CREATE ANYTHING. ANYWHERE.



DAN – Påføring af Boncreat BETON FLOW 101, 102, & 103



Brugsanvisning Dansk

Selvnivellerende beton-/stenlook gulv – Robust, naturligt og karakterfuldt

1 Forberedelse af underlaget

- Underlaget skal være plant, tørt og fri for støv og fedt
- På sugende underlag: påfør Boncreat Primer
- Om nødvendigt: udjævn med en egnet afretningsmasse

2 Blandingsforhold

- Hæld rent vand i blandesanden
- Type 101 og 103: 5 liter
- Type 102: 4 liter
- Tilsæt indholdet af komponent B (den lille spand), og rør kort rundt
- Hold posen med pulver over vandet, skær bunden op, og hæld det i
- Bland grundigt med boremaskine og kurvepisker i mindst 3 minutter
- Brug blandingen inden for 20 minutter

3 Påføring

- Hæld direkte ud på gulvet
- Fordel jævnt med glat spartel (eller brug evt. en gulvrakel)
- Efterglat ikke, når hærdningen er begyndt

4 Slibning (valgfrit, efter 24 timer)

- Kun nødvendigt hvis overfladen ikke er helt glat
- Slib med korn 120–150
- Fjern slibestøv grundigt med en støvsuger

5 Forsegling

- Påfør 1 lag Flow Grondlak med en nylon lakrulle
- Derefter påføres 1 lag Boncreat PU Coating 2K med

samme rulle

✓ Vigtige egenskaber

- Velegnet fra 2 mm tykkelse (godkendt til kontorstole med hjul)
- Trykstyrke: op til 48 N/mm²
- Vedhæftning: > 2,75 N/mm²
- Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp og bakterier
- Tåler bl.a. kaffe, vin, eddike, alkohol osv.

Boncreations BV
Daltonstraat 17, 3335 LR, The Netherlands - Europe
T: +31 (0)78 6100818
E: info@boncreations.nl

www.boncreations.nl

Boncreations BV, Daltonstraat 17, 3335LR, Zwijndrecht, The Netherlands, T 0031-78-6100 818



SVE– Applicering av Boncreat **BETON** **FLOW 101, 102, & 103**

Bruksanvisning **Svenska**

Självtjämnande betong-/stenlook-golv – Robust, naturligt och uttrycksfullt

1 Förberedelse av underlaget

- Underlaget ska vara jämnt, torrt och fritt från damm, fett och smuts
- På sugande underlag: applicera Boncreat Primer
- Vid behov: jämna ut med ett lämpligt avjämningspackel

2 Blandning

- Häll rent vatten i blandningshinken
- Typ 101 & 103: 5 liter
- Typ 102: 4 liter
- Tillsätt innehållet i komponent B (lilla hinken) och blanda kort
- Håll pulversäcken över vattnet, skär upp botten och häll ner innehållet
- Blanda noggrant med visp och bormaskin i minst 3 minuter
- Använd blandningen inom 20 minuter

3 Applicering

- Häll direkt på golvet
- Fördela jämnt med en slät spackel (eller eventuellt en rätskiva)
- Bearbeta inte vidare efter att härdningen påbörjat

4 Slipning (valfritt, efter 24 timmar)

- Endast nödvändigt om ytan inte är helt slät
- Slipa med korn 120–150
- Avlägsna slipdammet noggrant med dammsugare

5 Ytbehandling

- Applicera 1 lager Flow Grondlak med en nylonlackeringsrulle
- Applicera därefter 1 lager Boncreat PU Coating 2K med

samma typ av rulle

Viktiga egenskaper

- Lämplig från 2 mm tjocklek (klarar kontorsstolar med hjul)
- Tryckhållfasthet: upp till 48 N/mm²
- Vidhäftning: > 2,75 N/mm²
- Motståndskraftig mot mögel och bakterier
- Tål bland annat kaffe, vin, vinäger, alkohol m.m.

Boncreations BV
Daltonstraat 17, 3335 LR, The Netherlands - Europe
T: +31 (0)78 6100818
E: info@boncreations.nl

 www.boncreations.nl

