

Boncreat Beton Ciré, MicroCement - Handleiding vloerafwerking

Wil je zelf een strakke, naadloze vloer met een luxe uitstraling maken? Met Boncreat-producten én de juiste voorbereiding is dat prima zelf te doen! Volg deze stappen voor een professioneel resultaat.

 **Tip: Volg gratis een workshop bij Boncreat**  boncreations.nl/workshops

Wat heb je nodig?

- Boncreat Primer
- Boncreat Egaline of geschikte ondergrond
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc of GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K Pu of Aqua Top2K PU
- Spaan, roller, lakbakje (of compleet gereedschapset)
- Boormachine met menggarde
- Schuurmachine
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

1 Controleer de ondergrond

- Vlak en egaal
- Droog (max 2,5% vocht)
- Schoon en stofvrij
- Scheuren en gaten vooraf gerepareerd
- Vloerverwarming opgestookt en getest

Geschikt voor: zandcement, anhydriet, fermacell, magnesiet, tegels, natuursteen (indien eerst geëgaliseerd, bv. Eurocol 924).

2 Primer aanbrengen

- Breng Boncreat Primer aan met een vachtroller.
- Laat ± 1 uur drogen (afhankelijk van temperatuur en ondergrond).

3 Eerste laag smeren

- Product is kant-en-klaar en op kleur, alleen doorroeren.
- Breng een dunne laag (0,5 mm) aan met een spaan in natuurlijke bewegingen.
- Laat 2–3 uur drogen, schuur licht op (korrel 120–150) en verwijder stof.
- (Acoustic Clay wordt in één laag verwerkt.)

4 Tweede laag aanbrengen

- Breng een tweede dunne laag aan voor de afwerking.
- Laat 2–3 uur drogen, licht opschuren en stofvrij maken.

5 Afwerken met 2K PU FloorTop

- Normale belasting (woonkamer, slaapkamer): 1 laag.
- Intensieve belasting (keuken, badkamer, winkels): 2 lagen.
- Aanbrengen met nylon/microvezelroller.
- Tussen lagen goed laten drogen.

 Na ± 7 dagen is de vloer volledig uitgehard en belastbaar.

Extra tips van Boncreat

- Werk bij 15–25°C en < 65% RV.
- Respecteer droogtijden tussen lagen.
- Gebruik een RVS spaan voor beste resultaat.
- Test eventueel een klein vlak vooraf.
- Houd werkruimte en gereedschap schoon.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Floor Application Guide

Want to create a sleek, seamless floor with a luxurious look yourself? With Boncreat products and proper preparation, it's easy to do! Follow these steps for a professional result.

What you need

- Boncreat Primer
- Boncreat Self-levelling compound or suitable substrate
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc or GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU or Aqua Top 2K PU
- Trowel, roller, paint tray (or complete tool set)
- Drill with mixing paddle
- Sander
- Personal protective equipment

1 Check substrate

- Flat and even
- Dry (max 2.5% moisture)
- Clean and dust-free
- Cracks and holes repaired beforehand
- Underfloor heating pre-heated and tested

Suitable for sand-cement, anhydrite, fermacell, magnesite, tiles, natural stone (must be levelled first).

2 Apply primer

- Apply Boncreat Primer with roller.
- Let dry ± 1 hour (depending on temperature and substrate).

3 First coat

- **Product is ready-to-use and coloured, just stir.**
- **Apply thin layer (0.5 mm) with trowel in natural strokes.**
- **Let dry 2–3 hrs, sand lightly (grit 120–150), remove dust.**
- **(Acoustic Clay is applied in one coat only.)**

4 Second coat

- Apply a second thin layer for finish.
- Let dry 2–3 hrs, sand lightly, clean surface.

5 Seal with 2K PU FloorTop

- Normal use (living room, bedroom): 1 coat.
- Heavy use (kitchen, bathroom, shops): 2 coats.
- Apply with nylon/microfiber roller.
- Allow coats to dry well.

 Floor fully cured and loadable after ± 7 days.

Extra tips from Boncreat

- Work at 15–25°C and <65% humidity.
- Respect drying times between coats.
- Use stainless steel trowel for best result.
- Test a small area first if needed
- Keep workspace and tools clean.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Anleitung Bodenverlegung

Möchten Sie selbst einen glatten, fugenlosen Boden mit luxuriöser Optik erstellen? Mit Boncreat-Produkten und richtiger Vorbereitung ist das einfach! Folgen Sie diesen Schritten für ein professionelles Ergebnis.

Benötigt:

- Boncreat Primer
- Boncreat Ausgleichsmasse oder geeigneter Untergrund
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc oder GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU oder Aqua Top 2K PU
- Spachtel, Rolle, Farbwanne (oder Komplettsset)
- Bohrmaschine mit Rührquirl
- Schleifmaschine
- Schutzkleidung

1 Untergrund prüfen

- Eben und glatt
- Trocken (max. 2,5 % Feuchtigkeit)
- Sauber und staubfrei
- Risse und Löcher vorab repariert
- Fußbodenheizung vorgeheizt und geprüft

Geeignet für: Zementestrich, Anhydrit, Fermacell, Magnesit, Fliesen, Naturstein (vorher nivellieren)

2 Primer auftragen

- Mit Rolle auftragen.
- Ca. 1 Stunde trocknen lassen (abhängig von Temperatur und Untergrund).

3 Erste Schicht

- Produkt gebrauchsfertig und eingefärbt, nur aufrühren.
- Dünn (0,5 mm) mit Spachtel in natürlichen Zügen auftragen.
- 2–3 Std. trocknen, leicht schleifen (K120–150), Staub entfernen.
- (Acoustic Clay in einer Schicht.)

4 Zweite Schicht

- Zweite dünne Schicht als Finish.
- 2–3 Std. trocknen, leicht schleifen, reinigen.

5 Versiegelung mit 2K PU FloorTop

- Normale Nutzung: 1 Schicht.
- Starke Nutzung: 2 Schichten.
- Mit Nylon-/Mikrofaserrolle auftragen.
- Zwischentrocknung beachten.



Boden nach ca. 7 Tagen vollständig ausgehärtet und belastbar.

Extra Tipps:

- Bei 15–25°C und <65% Luftfeuchte arbeiten.
- Trocknungszeiten einhalten.
- Edelstahlspachtel verwenden.
- Testfläche vorher anlegen.
- Sauber arbeiten, Werkzeuge reinigen.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Guide d'application au sol

Vous souhaitez réaliser vous-même un sol lisse, sans joints et à l'aspect luxueux ? Avec les produits Boncreat et une bonne préparation, c'est facile ! Suivez ces étapes pour un résultat professionnel.

 Astuce : Participez gratuitement à un atelier Boncreat  boncreations.nl/workshops

Matériel nécessaire :

- Boncreat Primer
- Ragréage Boncreat ou support approprié
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc ou GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU ou Aqua Top 2K PU
- Spatule, rouleau, bac à peinture (ou kit complet)
- Perceuse avec mélangeur
- Ponceuse
- Équipements de protection

1 Vérifier le support

- Plat et régulier
- Sec (max 2,5 % humidité)
- Propre et dépoussiéré
- Fissures et trous réparés au préalable
- Plancher chauffant préchauffé et testé

Convient pour : chape ciment, anhydrite, fermacell, magnésite, carrelage, pierre naturelle (à niveler d'abord)

2 Appliquer l'apprêt

- Appliquer au rouleau.
- Séchage ±1 heure (selon température et support).

3 Première couche

- Produit prêt à l'emploi et teinté, simplement remuer.
- Appliquer une fine couche (0,5 mm) à la spatule avec des gestes naturels.
- Sécher 2–3 h, poncer légèrement (grain 120–150), enlever la poussière.
- (Acoustic Clay en une seule couche.)

4 Deuxième couche

- Appliquer une deuxième fine couche pour la finition.
- Sécher 2–3 h, poncer légèrement, nettoyer.

5 Finition avec 2K PU FloorTop

- Usage normal : 1 couche.
- Usage intensif (cuisine, salle de bain, commerce) : 2 couches.
- Appliquer au rouleau nylon/microfibre.
- Laisser sécher entre les couches.

 Sol entièrement durci et utilisable après ±7 jours.

Conseils Boncreat :

- Travailler à 15–25°C et <65% HR.
- Respecter les temps de séchage.
- Utiliser une spatule inox pour un meilleur résultat.
- Tester une petite surface avant.
- Maintenir l'espace et les outils propres.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Guía de aplicación en suelos

¿Quieres crear tú mismo un suelo liso, sin juntas y con un aspecto lujoso? Con los productos Boncreat y la preparación adecuada, es muy fácil. Sigue estos pasos para obtener un resultado profesional.

 Consejo: Participa gratis en un taller Boncreat  boncreations.nl/workshops

Material necesario:

- Boncreat Primer
- Nivelador Boncreat o superficie adecuada
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc o GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU o Aqua Top 2K PU
- Llama, rodillo, bandeja (o kit completo)
- Taladro con batidor
- Lijadora
- Equipo de protección

1 Revisar el soporte

- Plano y uniforme
- Seco (máx. 2,5 % humedad)
- Limpio y sin polvo
- Grietas y agujeros reparados previamente
- Suelo radiante precalentado y probado

Adecuado para: cemento, anhidrita, fermacell, magnesita, baldosas, piedra natural (nivelar previamente,

2 Aplicar imprimación

- Aplicar con rodillo.
- Dejar secar ±1 hora (según temperatura y soporte).

3 Primera capa

- Producto listo para usar y coloreado, solo remover.
- Aplicar capa fina (0,5 mm) con llama en movimientos naturales.
- Secar 2–3 h, lijar ligeramente (grano 120–150), quitar polvo.
- (Acoustic Clay en una sola capa.)

4 Segunda capa

- Aplicar otra capa fina como acabado.
- Secar 2–3 h, lijar, limpiar superficie.

5 Sellado con 2K PU FloorTop

- Uso normal: 1 capa.
- Uso intensivo (cocina, baño, tienda): 2 capas.
- Aplicar con rodillo de nylon/microfibra.
- Dejar secar entre capas.

 Suelo completamente curado y transitable después de ±7 días.

Consejos Boncreat:

- Trabajar a 15–25°C y <65% HR.
- Respetar tiempos de secado.
- Usar llama de acero inoxidable para mejor acabado.
- Probar una zona pequeña antes.
- Mantener espacio y herramientas limpias.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Gulv påføringsguide

Vil du lage et glatt, sømløst gulv med luksuriøst utseende selv? Med Boncreat-produkter og riktig forberedelse er det enkelt! Følg disse trinnene for et profesjonelt resultat.

 Tips: Delta gratis på en Boncreat-workshop  boncreations.nl/workshops

Du trenger:

- Boncreat Primer
- Avrettingsmasse eller egnet underlag
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc eller GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU eller Aqua Top 2K PU
- Sparkel, rulle, malebrett (eller komplett verktøysett)
- Drill med visp
- Slipemaskin
- Verneutstyr

1 Sjekk underlaget

- Flatt og jevnt
- Tørt (maks 2,5 % fuktighet)
- Rent og støvfritt
- Sprekk og hull reparert på forhånd
- Gulvvarme forvarmet og testet

Egnet for: sandsement, anhydritt, fermacell, magnesitt, fliser, naturstein (må avrettes først)

2 Påfør primer

- Påfør med rulle.
- La tørke ±1 time (avhenger av temperatur og underlag).

3 Første lag

- Klar til bruk og farget, bare rør om.
- Påfør tynt lag (0,5 mm) med sparkel i naturlige strøk.
- Tørk 2–3 t, slip lett (korning 120–150), fjern støv.
- (Acoustic Clay påføres i ett lag.)

4 Andre lag

- Påfør et nytt tynt lag som finish.
- Tørk 2–3 t, slip lett, rengjør.

5 Forsegling med 2K PU FloorTop

- Normal bruk: 1 lag.
- Tung bruk (kjøkken, bad, butikk): 2 lag.
- Påfør med nylon-/mikrofiberrulle.
- La lagene tørke godt.

 Gulvet er fullstendig herdet og klart etter ±7 dager.

Boncreat tips:

- Jobb ved 15–25°C og <65% RF.
- Følg tørketider mellom lag.
- Bruk sparkel i rustfritt stål for beste resultat.
- Test et lite område først.
- Hold arbeidsområde og verktøy rene.



Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Gulv påføeringsvejledning

Vil du selv lave et glat, sømløst gulv med et luksuriøst udtryk? Med Boncreat-produkter og korrekt forberedelse er det nemt! Følg disse trin for et professionelt resultat.

 Tip: Deltag gratis i en Boncreat-workshop  boncreations.nl/workshops

Du skal bruge:

- Boncreat Primer
- Selvdjævningsmasse eller egnet underlag
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc eller GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU eller Aqua Top 2K PU
- Glittebræt, rulle, malebakke (eller komplet værktøjssæt)
- Boremaskine med piskeris
- Slibemaskine
- Værnemidler

1 Tjek underlaget

- Plant og jævnt
- Tørt (maks 2,5 % fugt)
- Rent og støvfrit
- Revner og huller repareret
- Gulvvarme opvarmet og testet

Egnet til: cement, anhydrit, fermacell, magnesit, fliser, natursten (skal nivelleres først)

2 Påfør primer

- Rul et lag på.
- Tør ±1 time (afhænger af temperatur og underlag).

3 Første lag

- Klar til brug og indfarvet, blot rør rundt.
- Påfør tyndt lag (0,5 mm) med glittebræt i naturlige strøg.
- Tør 2–3 t, slib let (korn 120–150), fjern støv.
- (Acoustic Clay påføres i ét lag.)

4 Andet lag

- Påfør endnu et tyndt lag som finish.
- Tør 2–3 t, slib, rengør.

5 Forsegling med 2K PU FloorTop

- Normal brug: 1 lag.
- Hård brug (køkken, bad, butik): 2 lag.
- Påfør med nylon-/mikrofiberrulle.
- Lad lagene tørre godt.

 Gulvet er fuldt hærdet og klar efter ±7 dage.

Boncreat tips:

- Arbejd ved 15–25°C og <65% RF.
- Overhold tørretider mellem lag.
- Brug rustfrit stål glittebræt for bedst resultat.
- Test et lille område først.
- Hold arbejdsområde og værktøj rene.



🇸🇪 Boncreat Beton Ciré, MicroCement – Golvappliceringsguide

Vill du själv skapa ett slätt, sömlöst golv med lyxig känsla? Med Boncreat-produkter och rätt förberedelse är det enkelt! Följ dessa steg för ett professionellt resultat.

💡 Tips: Delta gratis i en Boncreat-workshop 📍 boncreations.nl/workshops

Du behöver:

- Boncreat Primer
- Självutjämningsmassa eller lämpligt underlag
- Boncreat Beton Ciré, MicroCement, Metal Stuc eller GlamourStone
- Boncreat 2K PU Coating – FloorTop 2K PU eller Aqua Top 2K PU
- Spackelspade, roller, färgtråg (eller komplett verktygssats)
- Borrmaskin med visp
- Slipmaskin
- Skyddsutrustning

1 Kontrollera underlaget

- Plant och jämnt
- Torrt (max 2,5 % fukt)
- Rent och dammfritt
- Sprickor och hål reparerade
- Golvvärme uppvärmd och testad

Lämpligt för: cement, anhydrit, fermacell, magnesit, kakel, natursten (måste jämnas ut först,

2 Applicera primer

- Rolla ut ett lager primer.
- Låt torka ±1 timme (beroende på temperatur och underlag).

3 Första lagret

- Färdigblandad och färgad produkt, rör om lätt.
- Applicera tunt lager (0,5 mm) med spackel i naturliga drag.
- Torka 2–3 h, slipa lätt (korn 120–150), ta bort damm.
- (Acoustic Clay appliceras i ett lager.)

4 Andra lagret

- Applicera ett andra tunt lager som finish.
- Torka 2–3 h, slipa och rengör.

5 Försegla med 2K PU FloorTop

- Normal användning: 1 lager.
- Hård användning (kök, badrum, butik): 2 lager.
- Applicera med nylon-/mikrofiberrulle.
- Låt lagren torka ordentligt.

💡 Golvet är helt härdat och klart efter ±7 dagar.

Boncreat tips:

- Arbeta vid 15–25°C och <65% RF.
- Följ torktider mellan lagren.
- Använd rostfri stålspackel för bästa resultat.
- Testa en liten yta först.
- Håll arbetsyta och verktyg rena.